


No-Ha[®] 2.0 mini

How to use a No-Ha lock silently

Eine No-Ha Schloß geräuschlos öffnen



E - Insert your fingers in the door, grab the door and pull the door open

D - Legen Sie Ihre Finger in die Tür, nimm die Tür und ziehen die Tür offen



Attention !


Sometimes there is pressure difference between the two rooms or due to the presence of a sealing band, the door can be under tension.

In that case it is recommended to press slightly with the thumb to take away this tension
The lock opens then easily.

Achtung !

Manchmal gibt es Druckdifferenz zwischen den beiden Zimmer oder gibt es eine Abdichtung-Band so dass die Tür unter Spannung steht.

In diesem Fall empfiehlt es sich leicht mit dem Daumen zu drücken um diese Spannung zu entfernen.
Die Tür öffnet sich leicht.



E - Insert your fingers in the door ([see fig](#)), grab the door and push the door open

D - Legen Sie Ihre Finger in die Tür (siehe Bild), nimm die Tür und stoßen Sie die Tür offen



Attention !

Sometimes there is pressure difference between the two rooms or due to the presence of a sealing band, the door can be under tension.

In that case it is recommended to pull the door slightly with the fingers against the stop to take away the tension, and then push.
The lock opens then easily.

Achtung !

Manchmal gibt es Druckdifferenz zwischen den beiden Zimmer oder gibt es eine Abdichtung-Band so dass die Tür unter Spannung steht.

In diesem Fall empfiehlt es sich leicht mit dem Finger die Tür gegen die Abdichtung zu ziehen um diese Spannung zu entfernen.
Die Tür öffnet sich leicht.